

異常時の表示とその処置方法

表示	異常内容	処置／予想される原因
S A F . 1	ホッパーカバーが開いています。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 停止スイッチを押してください。通常状態に戻ります。ホッパーカバーを閉じて、再度運転してください。
S A F . 2	前扉が開いています。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 停止スイッチを押してください。通常状態に戻ります。前扉を閉じて、再度運転してください
E - 0 0	何らかの原因でプログラムが正しく実行されていません。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電源を切って、再投入後運転してください。 ・ 再び、E - 0 0が表示されれば、以下の処置を行なってください。 <ol style="list-style-type: none"> ①アース線は適切な箇所に接続してください。 ②延長コードはノイズ防止の為に使用しないで下さい。 ③電源プラグを別のコンセントに入れ替えてください。 ◎以上の処置を行っても改善されない場合は最寄りの営業所にご連絡下さい。
E - 0 1	メモリーが故障しています	<ul style="list-style-type: none"> ・ マイコン基板の修理または交換が必要です。最寄りの営業所へご連絡下さい。
E - 0 2	メモリー保持電池が弱っています。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 停止スイッチを押すと、通常状態に戻ります。 ・ 電池交換が必要です。最寄りの営業所にご連絡下さい。
E - 0 3	シャッターリミットが ON しません。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 停止スイッチを押すと、通常状態に戻ります。 <p>予想される原因として</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 異常部分が動作する場合は ドグずれ、リミット故障、ケーブル断線 マイコン基板の故障等が考えられます。 ・ 異常部分が動作しない場合は 異常部分の取り付け不良、異物のかみこみ、ギヤのキー抜け、ホロセットの緩み、あるいは、モーター、ギヤヘッド、マイコン基板の故障等が考えられます。
E - 0 4	シャッターリミットが OFF しません。	
E - 0 5	容器送り停止リミットが ON しません。	
E - 0 6	容器送り停止リミットが OFF しません	