

異常時の表示とその処置方法

SSG-700

本機名称 小型おにぎり機 SSG-700

表示	ヒント内容	処置方法	
rice	飯ホッパー内に飯がありません	・飯ホッパーに飯を供給して下さい	
HoPP ↓ oPEn	運転中にホッパーフタを開けたか、 ホッパーフタを開けたまま運転 スイッチを押しています	・ホッパーフタを閉じて下さい	
H-00	プログラムが正しく動作していません	・電源を一度切って、再投入して下さい ・再び同じ表示が出たら以下の処置を行なって下さい ①アース線は適切な場所に接続して下さい ②延長コードは使用しないで下さい ③電源プラグの差込方法を逆にして下さい ④電源プラグを別のコンセントに差換えて下さい	
H-01	RAMチェックで異常がありました		
H-98	ROMチェックで異常がありました		
H-02	電池の電圧が下がっています	・停止を押すと通常状態に戻ります ・H-02が出ることをご連絡下さい ※電池は消耗品です	
H-03	シャッター原点近接がOFFしません	<ul style="list-style-type: none"> ・停止を押すと通常状態に戻ります。以下の原因予想を参照して異常を取り除き、再度運転して下さい ・異常部が動作しない場合 異常部分の組付け不良、かみ込み、マイコン基板の故障、モータの故障などが予想されます ・異常部が動作する場合 ドックのずれ、近接故障、マイコン基板の故障などが予想されます 	
H-04	シャッター原点近接がONしません		
H-05	昇降原点近接がOFFしません		
H-06	昇降原点近接がONしません		
H-07	取出し近接がOFFしません		
H-08	取出し近接がONしません		
H-09	飯だし近接がOFFしません		
H-10	飯だし近接がONしません		
PULL ↓ STOP	動作中に飯型が手前に抜けました		<ul style="list-style-type: none"> ・停止を押すと通常状態に戻ります ・飯型の中のご飯を取り除き、再度運転してください ・飯型は自動で手前に出てきます。動作中は飯型を手前に引き抜かないで下さい