

この様な症状が出たら

ホットライスディスペンサー（GRM）

- ・ 万一、運転中に動かなくなったり、正常な動作をしなくなった場合は下記の表を参照の上、対処を行なって下さい。
 - ・ 尚、点検の際は危険ですので、必ず電源を切ってください。
 - ・ 電気ボックスを点検するときは、プラグをコンセントからはずして下さい。
 - ・ 安全の為、無理な対処は避け、お近くの営業所にご連絡下さい。
- 《危険！》トラブル点検の際は、必ず電源を切ってください。
数人で点検する際は、必ず声を掛け合ってください。

トラブル内容	原因	処置方法
1. 電源が入らない。	電源プラグが抜けていませんか？	電源プラグを差し込みます。
	電源ブレーカが切りになっていませんか？	電源ブレーカを入りにします。場所は機械裏面です。
	屋内配線ブレーカが切りになっていませんか？	屋内配線ブレーカを入りにするか、別のコンセントを使用して下さい。
2. 飯が練れる。	飯が柔らかくないですか？	炊飯時に水を少なく、蒸らし時間を長くして下さい。
3. グラム数が安定しない。		
4. 盛り付け状態が悪い。	ホグシ、変量ホッパー、シャッターに練れた飯が付着していませんか？	分解洗浄後、ハイパーオイルを噴霧して下さい。変量室だけはキッチンタオル等で拭き上げて下さい。
	飯の温度が低く、水分が少くないですか？	熱飯の状態で使用して下さい。
5. 飯が出ない。	変量室に飯が詰まっていますか？	飯を取り除いて下さい。
		変量室は使用前にハイパーオイルを噴霧後、キッチンタオル等で拭き上げて下さい。
		保温ボックス交換はホグシ羽根が見えてから行ってください。
	飯センサの穴に飯が詰まっていますか？	飯を取り除いて下さい。

この様な症状が出たら

ホットライスディスペンサー（GRM）

トラブル内容	原因	処置方法
6. 飯ホグシが回転しない。	飯排除運転になっていませんか？	一旦停止を押し、再び運転して下さい。
7. 電源は入るが液晶表示は出ない。操作パネルのランプが異常点灯または、点滅する。	何らかの原因でプログラムが正しく実行されていません。	<p>電源を一旦切って再投入後、運転して下さい。再び症状が出たら、以下の処置を施して下さい。</p> <p>アース線を適切な箇所に接続して下さい。 延長コードは使用しないで下さい。 電源プラグの差し込み方向を反対にして下さい。 電源プラグを別のコンセントに差し替えて下さい。</p> <p>異常の処置を行っても症状が改善されないときは、基板の交換が必要ですので、ご連絡下さい。</p>
8. 機械に触れるとビリビリする。	電源コードのアースは接続していますか？	未接続なら接続して下さい。
9. ブレーカが落ちる。	電気ボックス内や、モータ・コネクタに水が浸入していませんか？	水を抜き、濡れている箇所をドライヤーで乾燥させ、良くならなければ基板の交換が必要ですのでご連絡下さい。