

このような症状が出たら

2 連卓上盛付機 TW

- ・ 万一、運転中に動かなくなったり、正常な動作をしなくなった場合は下記の表を参照の上、対処を行なって下さい。
 - ・ 尚、点検の際は危険ですので、必ず電源を切して下さい。
 - ・ 電気ボックスを点検するときは、プラグをコンセントからはずして下さい。
 - ・ 安全の為、無理な対処は避け、お近くの営業所にご連絡下さい。
- 《危険！》トラブル点検の際は、必ず電源を切して下さい。
数人で点検する際は、必ず声を掛け合ってください。

トラブル内容	原因	処置方法
1. 電源が入らない。	電源プラグが抜けていませんか？	電源プラグを差し込みます。
	ブレーカが切りになっていませんか？	ブレーカを入りにします。
2. 飯がねれる。	飯が柔らかくないですか？	炊飯時に水を少なく、蒸らし時間を長くして下さい。
	飯ホッパーやホグシのテフロンが剥けていませんか？	・当社指定オイルを吹きつけて下さい。 ・再テフロン加工をお勧めします。
3. グラム数が安定しない。	シャッターに練れが付着していませんか？	・一旦電源を切って洗浄後、当社指定オイルをかけて下さい。
4. 盛り付け状態が悪い。		・飯ホッパー、飯ホグシ、上下シャッターに当社指定オイルを定期的に吹きつけて下さい。
	テフロン加工が剥がれていませんか？	再テフロン加工をお勧めします。
	飯の温度が低く、水分が少くないですか？	熱飯の状態で使用して下さい。
	容器の内寸に比べ、型寸法が大きくないですか？	型寸法を確認して下さい。
5. 片側の飯が少ないか、両方とも飯が出ない。	調子の悪い側の飯センサの穴に飯が詰まっていますか？	飯を取り除いて下さい。

このような症状が出たら

2 連卓上盛付機 TW

トラブル内容	原因	処置方法
6. 飯ホグシが回転しない。	飯排除運転になっていませんか？	一旦停止を押し、再び運転して下さい。
7. シャッターは動くが、飯が落ちてこない。	ホグシ部、定量ホッパー上部、またはセンサ穴に飯が詰まっていますか？	電源を切った後に飯の詰まりを取り除き、飯をほくして下さい。
	テフロン加工が剥けていませんか？	再テフロン加工をお勧めします。
8. 上シャッター、下シャッターがはずれる。	シャッターをガイドする部品に傷があり、シャッターの動きが悪くありませんか？	<p>・シャッターをガイドする部品の交換をお勧めします。</p> <p>- 上シャッターガイド部品 - ・定量ホッパーライナー(前・後) ・上シャッター受け - 下シャッターガイド部品 - ・下シャッター案内板(前・後)</p>
9. 電源は入るが液晶表示は出ない。操作パネルのランプが異常点灯または、点滅する。	何らかの原因でプログラムが正しく実行されていません。	<p>電源を一旦切って再投入後、運転して下さい。再び症状が出たら、以下の処置を施して下さい。</p> <p>アース線を適切な箇所に接続して下さい。 延長コードは使用しないで下さい。 電源プラグの差し込み方向を反対にして下さい。 電源プラグを別のコンセントに差し替えて下さい。</p> <p>異常の処置を行っても症状が改善されないときは、FMB04 の交換が必要ですので、ご連絡下さい。</p>
10. 漏電でビリビリする。	電気ボックス内や、モータ・ファン・コネクタに水が浸入していませんか？	水を抜き、濡れている箇所をドライヤーで乾燥させ、良くならなければ FMB04 の交換が必要ですのでご連絡下さい。
11. プレーカが落ちる。		

このような症状が出たら

2 連卓上盛付機 TW

飯センサ交換方法

コネクタをはずして飯センサを取り外し新しいセンサを



飯センサ(受光)のポリュームを取り外した飯センサと同じ位置に合わせて下さい。
飯センサ(投光)を交換した場合、この作業はありません。

水が入ってショートしないよう、コネクタは最後までしっかりと締めて下さい。

