

故障時でも応急的に運転を可能にする

本機は故障をした場合でも応急的に運転を可能にすることが出来る「非常モード」を搭載しています。

○ 非常モードとは

機械を駆動させる際に必要ないろいろな制御機器（光電センサ・近接スイッチなど）が故障した場合でも応急的に運転を可能にする機能です。

▲ 警告

安全機能を解除する機能を搭載しておりますが、安全機能を解除した状態で運転を行った場合のトラブルやケガについて弊社は責任を負いかねます。

▲ 注意

非常モードは本機的能力を完全に保証するものではありませんので予めご了承ください。

○ 非常モードの設定方法

| 非常モード番号 | 内容 | スイッチ |
|---------------------|--|---------------------|
| HJ-1 容器センサ故障 | 容器センサ故障対応 運転を押して運転状態にします。その後は運転を押す度に1サイクル動きます。 | “停止”を押した状態で電源を入れます。 |
| HJ-2 飯センサ故障 | 飯センサ故障対応 運転を押している間だけホグシが回ります。 | “増”を押した状態で電源を入れます。 |
| HJ-4 シャッターリミット故障 | シャッターリミット故障対応 運転状態で運転を押している間だけシャッターが動きます（但し、容器センサ ON 時） | “減”を押した状態で電源を入れます。 |

- ①各非常モードに対応したスイッチを押しながら電源を入れてください。
- ②数秒後に”HJ-*”が表示されるまでスイッチを押し続けます。
- ③スイッチから手を離すと設定終了。非常モード番号と生産個数を交互に表示します。

▲ 注意

非常モードは安全の為、一度電源を切ると解除されます。修理が必要です。各営業所までご連絡下さい。

故障時でも応急的に運転を可能にする

